



Montageanleitung Stativ für TX 2000W, 2800 W

Wichtige Hinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Lieferumfang

Thermalex-Stativ-Grundplatte
Thermalex Stativ
Montagematerial
Montageanleitung

- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800mm über dem Fußboden zu montieren
- Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. die Befestigungsfläche richten
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

Zubehör



Sockel



Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken



Ansicht unten:



Ansicht oben:

Rohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19mm festschrauben



Ansicht oben:



Ansicht unten:

Nun die Platte I des Heizstrahlers an das montierte Rohr halten und festschrauben



Thermax
 Ralf W. Harmuth
 OT Steinbach Schulwiese 3
 95179 Geroldsgrün
 Tel. +49 9288 550773
 Fax +49 9288 550774
 e-mail info@thermax.de
 http://www.thermax.de

